

RETNINGSLINJER FOR ARBEJDE MED VANDLEDNINGER

Disse retningslinjer skal overholdes og følges af ALLE som arbejder med Skanderborg Vand A/S vandledninger.



Generelle krav

- Gældende lovgivning, normer og anvisninger skal til enhver tid overholdes
- Der skal fremvises gyldigt hygiejnebevis fra DANVA eller Danske Vandværker:

Alle som arbejder i vandbanen, skal have deltaget i DANVAs "Praktisk hygiejne ved vandforsyning, modul 4 på drikkevandsoperatøruddannelsen eller Danske Vandværkers "hygiejekursus" med e-learning.

Alle som arbejder ved vandforsyningen, men **IKKE** i vandbanen, skal have deltaget i DANVAs "Hygiejekursus for entreprenører".

- Forsynings hygiejnekrav for arbejde med vandledninger skal til enhver tid overholdes **se på hjemmeside HER**
- Retningslinjer for udgravning ifm. ledningsarbejde skal til en hver tid overholdes **se på hjemmeside HER**
- Gældende Regulativ for Skanderborg Vand A/S skal til enhver tid overholdes **se på hjemmeside HER**
- Bygherre er forpligtet til at indhente nødvendige myndighedsgodkendelser f.eks. gravetilladelse og graveanmeldelse.

Inden ledningsarbejdet

Inden der udføres autoriseret vvs-arbejde på en ejendoms vandinstallationer fra stikledningen til og med måleren, skal installatøren indsende en vandanmeldelse via Forsynings hjemmeside;

www.skanderborgforsyning.dk/om-os/formularer/vandanmeldelse

Håndtering, transport og lagring af materialer

For at undgå skadelige påvirkninger og øget risiko for forurening af materialer ved håndtering, transport og lagring skal følgende overholdes:

- På- og aflæsning skal ske uden skadelig påvirkning
- Der skal benyttes tekstilremme ved håndtering med kran
- Rør ender skal være afproppet, andet materiale skal være indpakket
- Rør skal opbevares på stabilt underlag og må ikke opbevares direkte på jorden.

Samling af ledninger

Alt svejsning skal foretages af certificerede svejsere, der skal derfor kunne fremvises gyldigt svejsepas forud for arbejdet på opfordring af Skanderborg Vand A/S. Følgende retningslinjer skal følges ved samling af ledninger:

- Der må ikke være mekaniske samlinger på svejsbare PE-materialer
- Ved stuksvejsning skal ledninger lægges på ruller
- Indvendige svejsevulster fjernes som udgangspunkt.