

# RETNINGSLINJER FOR ARBEJDE MED VANDLEDNINGER

Disse retningslinjer skal overholdes og følges af ALLE som arbejder med Skanderborg Vand A/S vandledninger.



## Generelle krav

- Gældende lovgivning, normer og anvisninger skal til enhver tid overholdes
- Der skal fremvises gyldigt hygiejnebevis fra DANVA eller Danske Vandværker:

Alle som arbejder i vandbanen, skal have deltaget i DANVAs "Praktisk hygiejne ved vandforsyning, modul 4 på drikkevandsoperatøruddannelsen eller Danske Vandværkers "hygiejekursus" med e-learning.

Alle som arbejder ved vandforsyningen, men **IKKE** i vandbanen, skal have deltaget i DANVAs "Hygiejekursus for entreprenører".

- Forsyningens hygiejnekrav for arbejde med vandledninger skal til enhver tid overholdes **se på hjemmeside HER**
- Retningslinjer for udgravning ifm. ledningsarbejde skal til en hver tid overholdes **se på hjemmeside HER**
- Gældende Regulativ for Skanderborg Vand A/S skal til enhver tid overholdes **se på hjemmeside HER**
- Bygherre er forpligtet til at indhente nødvendige myndighedsgodkendelser f.eks. gravetilladelse og graveanmeldelse.

## Inden ledningsarbejdet

Inden der udføres autoriseret vvs-arbejde på en ejendoms vandinstallationer fra stikledningen til og med måleren, skal installatøren indsende en vandanmeldelse via Forsyningens hjemmeside;

[www.skanderborgforsyning.dk/om-os/formularer/vandanmeldelse](http://www.skanderborgforsyning.dk/om-os/formularer/vandanmeldelse)

## Håndtering, transport og lagring af materialer

For at undgå skadelige påvirkninger og øget risiko for forurening af materialer ved håndtering, transport og lagring skal følgende overholdes:

- På- og aflæsning skal ske uden skadelig påvirkning
- Der skal benyttes tekstilremme ved håndtering med kran
- Rør ender skal være afproppet, andet materiale skal være indpakket
- Rør skal opbevares på stabilt underlag og må ikke opbevares direkte på jorden.

## Samling af ledninger

Alt svejsning skal foretages af certificerede svejsere, der skal derfor kunne fremvises gyldigt svejsepas forud for arbejdet på opfordring af Skanderborg Vand A/S. Følgende retningslinjer skal følges ved samling af ledninger:

- Der må ikke være mekaniske samlinger på svejsbare PE-materialer
- Ved stuksvejsning skal ledninger lægges på ruller
- Indvendige svejsevulster fjernes som udgangspunkt.